

GJUTJÄRNSPOLLARE

Design Olle Andersson, arkitekt SIR

Produktnummer:

Gjutjärnspollare	Ö30-10
Gjutjärnspollare med kätting 136 cm	Ö30-10K
Gjutjärnspollare med knopp	Ö30-20
Gjutjärnspollare med knopp och kätting 136 cm	Ö30-20K
Skarvlänk extra tillbehör	Ö30-10SL
Kätting svart	Ö30-30

Montering

Pollaren är försedd med ett gängat hål i botten dimension M20. Hålet är 50 mm djupt. Bifogad gängad stång M20 längd 205 mm skall användas vid montage.

Pollaren kan sättas fast på ett par olika sätt:

A Gjuta fast i betongfundament

- 1) Gräv en grop till frostfritt djup och grunda med icke tjälskjutande material. Ställ ned ett gjutpapprör eller färdigt betongfundament Typ Meag eller Cetong.
- 2) Gänga fast centrumbulten i botten på pollaren. Gängan kan låsas med locktite-lim.
- 3) Ställ upp pollaren på betongfundamentet samt staga pollaren. Gjut fast med betong.

*) Observera att det är mycket viktigt att hela bottenytan på pollaren stödjer mot betongen. Pollaren får inte hänga på bulten.

B Kemankare i betongfundament eller underliggande mur

- 1) Gräv en grop till frostfritt djup. Grunda med icke tjälskjutande material. Ställ ned ett gjutpapprör eller färdigt betongfundament Typ Meag eller Cetong. Gjut med betong i pappröret eller färdigfundamentet. Borra fundamentet för kemankare.
 - 2) Gänga på gängstången på pollaren.
 - 3) Lägg i kemankare i hålet samt ställ på pollaren. Väg av noggrant så att pollaren står i lod.
- *) Det är viktigt att hela bottenytan på pollaren stödjer mot betongfundamentet. Det kan annars vara nödvändigt att undergjuta med expanderande betong

Montering av kätting

Montering av kätting sker med bifogad skarvlänk. Efter montaget skall skarvlänken tryckas ihop med polygrip eller rörtång. Bättringsmåla eventuella montageskador.

Pollaravstånd: Standard c-c 1400 mm

mått mellan fästöron 1260 mm
kättingens längd 1360 mm, 23 st länkar
nedhäng ca 280 mm

Pollaravstånd: c-c 2000 mm

mått mellan fästöron 1860 mm
kättingens längd 1890 mm, 32 st länkar
nedhäng ca 250 mm

Pollaravstånd: c-c 2000 mm

mått mellan fästöron 1860 mm
kättingens längd 2050 mm, 35 st länkar
nedhäng ca 300 mm

Pollaravstånd: c-c 2500 mm

mått mellan fästöron 2360 mm
kättingens längd 2360 mm, 40 st länkar
nedhäng ca 250 mm.

Skötsel och underhåll:

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn. Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer. Material, förslitning klimatpåverkan, skadegörelse osv.

Målning:

Rostskyddsmålade produkter bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår.

nola

Nola industrier AB box 17701 S-118 93 Stockholm www.nola.se e.post headoffice@nola.se
showroom Stockholm: Repslagargatan 15A tel +46 (0)8 7021960 fax +46 (0)8 7021962
showroom Malmö: Skeppsbron 3 tel +46 (0)40 127150 fax +46 (0)40 127150