



## INSTALLATION

REMOVE SCREWS [A] (8-32 X 3/8in) TO RELEASE THE CANOPY [B] FROM THE UNIVERSAL CROSSBAR [C].

### 1- INSTALLATION ON 4" JUNCTION BOX

- 1.1 - INSTALL THE UNIVERSAL CROSSBAR [C], AND MAKE ALL WIRING CONNECTION.
- 1.2 - ATTACH THE WALL CANOPY [B] WITH 2-WAY MOUNTING SCREWS [A].

### 2- BRACKET RELEASE

- 2.1 - REMOVE THE SCREW [D] TO RELEASE THE CUP [E] FROM THE BRACKET [F].
- 2.2 - REMOVE THE THREE SCREWS [G] OF THE BRACKET [F].
- 2.3 - EXCEPT FOR THE LED VERSION WHERE THE LIGHT SOURCE IS INCLUDED, INSERT LIGHT BULB (NOT INCLUDED) INTO LIGHT SOCKET AND, FOR HALOGEN VERSION, ADD THE GLASS PROTECTOR.

### 3- GLASS SHADE INSTALLATION

- 3.1 - PUT THE GLASS SHADE [H] OVER THE BRACKET [F].
- 3.2 - SCREW BACK THE THREE SCREWS [G] TO SUPPORT THE GLASS SHADE [H] ON THE BRACKET [F].
- 3.3 - SCREW BACK THE CUP [E] WITH THE SCREW [D].

## MAINTENANCE

REPEAT STEPS 2 AND 3.

## INSTALLATION

DÉVISSER LES 2 VIS [A] (8-32 X 3/8in) POUR LIBÉRER LE PAVILLON [B] DE LA PLAQUE UNIVERSELLE [C].

### 1- INSTALLATION DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE 4"

- 1.1 - INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [C] ET FAIRE LA CONNEXION DES FILS.
- 1.2 - FIXER LE PAVILLON [B] SUR LA BOÎTE ÉLECTRIQUE À L'AIDE DES (2) VIS DE MONTAGE FOURNIES [A].

### 2- DÉGAGEMENT DU SUPPORT

- 2.1 - DÉVISSER LA VIS [D] POUR LIBÉRER LA BASE [E] DU SUPPORT [F].
- 2.2 - DÉVISSER LES TROIS VIS [G] DU SUPPORT [F].
- 2.3 - À L'EXCEPTION DE LA VERSION DEL OÙ LA SOURCE LUMINEUSE EST FOURNIE ET INSTALLÉE, INSÉRER L'AMPOULE (NON FOURNIE) DANS LA DOUILLE ET, POUR LES VERSIONS HALOGÈNES, AJOUTER LE VERRE DE PROTECTION FOURNI.

### 3- INSTALLATION DU VERRE

- 3.1 - PLACER LE VERRE [H] PAR DESSUS LE SUPPORT [F].
- 3.2 - REVISSER EN PLACE LES TROIS VIS [G] POUR SOUTENIR LE VERRE [H] SUR LE SUPPORT [F].
- 3.3 - REVISSER LA BASE [E] AVEC LA VIS [D].

## MAINTENANCE

RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 ET 3.