





CUTTING HOLES / TROUS DE PERÇAGE:

12540		
MODEL / MODÈLE	A	B
1 x 1	4.9" [124mm]	4.9" [124mm]
2 x 1	4.9" [124mm]	8.9" [226mm]
2 x 2	8.9" [226mm]	8.9" [226mm]
3 x 1	4.9" [124mm]	12.7" [323mm]
4 x 1	4.9" [124mm]	16.5" [419mm]

12640		
MODEL / MODÈLE	A	B
1 x 1	6.9" [175mm]	6.9" [175mm]
2 x 1	6.9" [175mm]	12.8" [325mm]
2 x 2	12.8" [325mm]	12.8" [325mm]
3 x 1	6.9" [175mm]	18.7" [475mm]
4 x 1	6.9" [175mm]	24.4" [620mm]



PULL THE WIRES/
TIRER LES FILS



INSTRUCTIONS:

- 1 - TURN OFF ELECTRICAL CURRENT AT THE CIRCUIT BREAKER.
- COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR.
- 2 - MARK AND CUT OUT A SQUARE OR RECTANGULAR HOLE ON THE CEILING
USING THE CORRECT DIMENSIONS.
(SEE DIMENSIONS ON THE CUTTING HOLE SECTION OF THIS SHEET).
- TRACER ET DÉCOUPER AVEC PRÉCISION UN TROU Carré OU RECTANGULAIRE
DE LA BONNE DIMENSION DANS LE PLAFOND.
(VOIR DIMENSIONS DANS LA SECTION TROU DE PERÇAGE DE CETTE FEUILLE)
- 3 - REMOVE THE JUNCTION BOX COVER AND CONNECT THE FIXTURE'S WIRES TO THE POWER SUPPLY.
REPLACE THE COVER ON THE JUNCTION BOX.
- ENLEVER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION ET BRANCHER LE CÂBLAGE DU LUMINAIRE
À L'ALIMENTATION. REFERMER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION.
- 4 - INSERT THE HOUSING INTO THE CEILING OPENING UNTIL THE TRIM TOUCHES THE CEILING.
- INSERER LE BOÎTIER DANS L'OUVERTURE JUSQU'À CE QUE LA GARNITURE TOUCHE LE PLAFOND.
- 5 - SCREW THE MOUNTING CLIPS UNTIL THEY BEAR ON THE CEILING SURFACE.
- VISER LES ATTACHEES JUSQU'À CE QU'ELLES S'APPUIENT SUR LA SURFACE DU PLAFOND.

WARNING / MISE EN GARDE RISK OF FIRE / RISQUE D'INCENDIE

- DO NOT INSTALL INSULATION CLOSER
THAN 3.0" [76mm] FROM THE LUMINAIRE
FOR METAL HALIDE 70W & 150W LIGHT SOURCES.
INSULATION SHOULD NOT BE INSTALLED
CLOSER THAN 12.0" [305mm].
- NE PAS METTRE L'ISOLANT À MOINS DE
3.0" [76mm] DU LUMINAIRE
POUR LES SOURCES LUMINEUSES MÉTAL HALIDE 70W & 150W.
L'ISOLANT NE DOIT PAS ÊTRE À MOINS DE 12.0" [305mm].
- USE ONLY THE LAMP SPECIFIED ON THE MARKING.
- UTILISER SEULEMENT L'AMPOULE SPECIFIÉE SUR LE MARQUAGE.




WARRANTY: This warranty applies to the product from the original date of purchase for one (1) year against manufacturing defects. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated proof of purchase. Manufacturer's obligation under this warranty is limited to the cost of the components. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts and cost of transport. For all claims, please contact your local supplier.

GARANTIE: S'applique sur les composantes contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an contre usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de la facture attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composantes et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.

INSTALLATION SHEET FICHE D'INSTALLATION




PROD.: 12X40 - 159X

TYPE: MEGA BASS - BASS



12540		
MODEL / MODÈLE	A	B
1 x 1	4.9" [124mm]	4.9" [124mm]
2 x 1	4.9" [124mm]	8.9" [226mm]
2 x 2	8.9" [226mm]	8.9" [226mm]
3 x 1	4.9" [124mm]	12.7" [323mm]
4 x 1	4.9" [124mm]	16.5" [419mm]

12640		
MODEL / MODÈLE	A	B
1 x 1	6.9" [175mm]	6.9" [175mm]
2 x 1	6.9" [175mm]	12.8" [325mm]
2 x 2	12.8" [325mm]	12.8" [325mm]
3 x 1	6.9" [175mm]	18.7" [475mm]
4 x 1	6.9" [175mm]	24.4" [620mm]



INSTRUCTIONS:

- 1 - TURN OFF ELECTRICAL CURRENT AT THE CIRCUIT BREAKER.
- COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR.
 - 2 - INSTALLATION BETWEEN THE JOISTS: ADJUST THE WIDTH OF THE ANGLED BARS UNTIL THEY ARE FLUSH WITH THE LATERAL SURFACES OF THE JOISTS. ANCHOR THE CLIPS ONTO THE WOOD BY USING A HAMMER. MEASURE AND TAKE NOTE OF THE LOCATION OF THE HOUSING'S HOLE.
- INSTALLATION ENTRE LES SOLIVES: AJUSTER LA LARGEUR DES PATTES AFIN QU'ELLES APPUENT TOTALEMENT SUR LES SURFACES LATÉRALES DES SOLIVES. FIXER L'ENSEMBLE EN ENFONÇANT LES AGRAFES DANS LE BOIS A L'AIDE D'UN MARTEAU. MESURER ET NOTER L'EMPLACEMENT DU TROU DU BOÎTIER.
 - 3 - REMOVE THE JUNCTION BOX COVER AND CONNECT THE FIXTURE'S WIRES TO THE POWER SUPPLY.
REPLACE THE COVER ON THE JUNCTION BOX.
- ENLEVER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION ET BRANCHER LE CÂBLAGE DU LUMINAIRE À L'ALIMENTATION. REFERMER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION.
 - 4 - MARK AND CUT OUT A SQUARE OR RECTANGULAR HOLE ON THE CEILING USING THE CORRECT DIMENSIONS. (SEE DIMENSIONS ON THE CUTTING HOLE SECTION OF THIS SHEET).
- TRACER ET DÉCOUPER AVEC PRÉCISION UN TROU Carré OU RECTANGULAIRE DE LA BONNE DIMENSION DANS LE PLAFOND.
(VOIR DIMENSIONS DANS LA SECTION TROU DE PERCAGE DE CETTE FEUILLE)
 - 5 - CONNECT THE ARMORED CABLE (BX) WIRES WITH THE HOUSING WIRES.
INSTALL THE PLATE ON THE HOUSING AND SET IT IN PLACE WITH THE SCREW.
- BRANCHER LES CONNECTEURS DU CABLE ARMÉ (BX) ET DU BOÎTIER ENSEMBLE.
INSTALLER LA PLAQUE SUR LE BOÎTIER ET LA FIXER À L'AIDE DE LA VIS
 - 6 - INSERT THE HOUSING INTO THE CEILING OPENING UNTIL THE TRIM TOUCHES THE CEILING.
SCREW THE MOUNTING CLIPS UNTIL THEY BEAR ON THE CEILING SURFACE.
- INSERER LE BOÎTIER DANS L'OUVERTURE JUSQU'À CE QUE LA GARNITURE TOUCHE LE PLAFOND.
VISER LES ATTACHES JUSQU'À CE QU'ELLES S'APPUIENT SUR LA SURFACE DU PLAFOND.
- WARNING / MISE EN GARDE**
RISK OF FIRE / RISQUE D'INCENDIE
- DO NOT INSTALL INSULATION CLOSER THAN 3.0" [76mm] FROM THE LUMINAIRE FOR METAL HALIDE 70W & 150W LIGHT SOURCES. INSULATION SHOULD NOT BE INSTALLED CLOSER THAN 12.0" [305mm].
 - NE PAS METTRE L'ISOLANT À MOINS DE 3.0" [76mm] DU LUMINAIRE POUR LES SOURCES LUMINEUSES MÉTAL HALIDE 70W & 150W. L'ISOLANT NE DOIT PAS ÊTRE À MOINS DE 12.0" [305mm].
 - USE ONLY THE LAMP SPECIFIED ON THE MARKING.
 - UTILISER SEULEMENT L'AMPOULE SPECIFIÉE SUR LE MARQUAGE.


WARRANTY: This warranty applies to the product from the original date of purchase for one (1) year against manufacturing defects. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated proof of purchase. Manufacturer's obligation under this warranty is limited to the cost of the components. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts and cost of transport. For all claims, please contact your local supplier.

GARANTIE: S'applique sur les composantes contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de la facture attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composantes et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.


INSTALLATION SHEET FICHE D'INSTALLATION

PROD.: 12X40 - 169X



TYPE: MEGA BASS - BASS

12640INSTALLATION
RELAMPING / RELAMPAGE


AR111




CMH. G12

GU10 / GZ10
MR16 MH


PAR



MR16



CMH. R111

12540

MR16

GU10 / GZ10

GX10

WARNING / MISE EN GARDE
RISK OF FIRE / RISQUE D'INCENDIE

- DO NOT INSTALL INSULATION CLOSER THAN 3.0" [76mm] FROM THE LUMINAIRE FOR METAL HALIDE 70W & 150W LIGHT SOURCES, INSULATION SHOULD NOT BE INSTALLED CLOSER THAN 12.0" [305mm].

- NE PAS METTRE L'ISOLANT À MOINS DE 3.0" [76mm] DU LUMINAIRE POUR LES SOURCES LUMINEUSES MÉTAL HALIDE 70W & 150W, L'ISOLANT NE DOIT PAS ÊTRE À MOINS DE 12.0" [305mm].

- USE ONLY THE LAMP SPECIFIED ON THE MARKING.

- UTILISER SEULEMENT L'AMPOULE SPECIFIÉE SUR LE MARQUAGE.

WARRANTY: This warranty applies to the product from the original date of purchase for one (1) year against manufacturing defects. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated proof of purchase. Manufacturer's obligation under this warranty is limited to the cost of the components. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts and cost of transport. For all claims, please contact your local supplier.

GARANTIE: S'applique sur les composantes contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de la facture attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composantes et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.

INSTALLATION SHEET
FICHE D'INSTALLATION

PROD.: 12X40

TYPE: MEGA BASS - BASS

