

Installation Instructions – LD4IP66KIT/LD6IP66KIT

Commercial Recessed LED Trim Gaskets

Instructions d'installation – Joints de garniture à DEL encastrée commerciale LD4IP66KIT/LD6IP66KIT

Instrucciones de instalación de las juntas para molduras de las luminarias LED empotradas de uso comercial LD4IP66KIT y LD6IP66KIT

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

⚠ WARNING

Risk Of Electrical Shock! Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ WARNING

Risk Of Fire! Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of any part of the luminaire fixture or in a way that may entrap heat.

INSTALLATION

Gasket

1. Install Gasket Kit LD4IP66KIT for 4LW, 4LM, 4LN, 6LM and 6LN series trims. Install Gasket Kit LD6IP66KIT for 6LW series trims.

Note: Kit includes two different gaskets.

2. Do not peel off the protective paper backing of the gaskets yet.

3. Installing large diameter gasket: (Step 3.).

a: Large gasket goes on top face of reflector as shown below.

b: Compress torsion springs and with protective paper down, place gasket on trim flange.

c: Make sure not to rip the gasket.

d: Remove the protective paper backing. Carefully place the gasket with self adhesive backing on to the trim flange. Make sure it sits completely around the flange with care so that gasket is flush with trim flange.

4. Installing small diameter gasket: (Step 4.).


a: Peel off the protective paper backing from gasket.

b: Carefully place the gasket with self adhesive backing facing the reflector shelf area.

c: Make sure it sits completely on the top surface of the shelf.

5. Remove the lens from the plastic bag and install it as shown (Step 5.).

6. Install the trim back into the housing.



Cooper Lighting

by **EAT•N**

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour une référence future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique! Mettez l'alimentation électrique hors tension en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie! N'installez aucune isolation à moins de 76 mm (3 po) de toute partie du luminaire ou dans un endroit qui pourrait emprisonner la chaleur.

INSTALLATION :

Joint d'étanchéité

1. Installez l'ensemble de joints LD4IP66KIT pour les garnitures des séries 4LW, 4LM, 4LN, 6LM et 6LN. Installez l'ensemble de joints LD6IP66KIT pour les garnitures de la série 6LW.

Note: L'ensemble comprend deux joints différents.

2. Ne retirez pas la couche protectrice de papier des joints immédiatement.
3. Installation du joint à diamètre large: (Étape 3.).

a: Le joint large doit être installé sur la face supérieure du réflecteur, tel qu'illustré ci-dessous.

b : Pressez les ressorts de torsion et en vous assurant que le papier protecteur est vers le bas, placez le joint sur la bride de la garniture.

c: Assurez-vous de ne pas déchirer le joint.

d: Retirez la couche protectrice de papier. Placez soigneusement le joint avec l'endos autocollant sur la bride de la garniture. Assurez-vous qu'il repose complètement autour de la bride pour que le joint affleure la bride de la garniture.


4. Installation du joint à petit diamètre: (Étape 4.).

a: Retirez la couche protectrice de papier du joint.

b: Placez soigneusement le joint avec l'endos autocollant face à la zone du plateau du réflecteur.

c: Assurez-vous qu'il repose complètement sur la surface supérieure du plateau.

5. Retirez la lentille du sac de plastique et installez-la de la manière illustrée (Étape 5.).
6. Réinstallez la garniture dans le boîtier.



Instrucciones de instalación de las juntas para molduras de las luminarias LED empotradas de uso comercial LD4IP66KIT y LD6IP66KIT

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio! No instale el aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) de cualquier parte de la luminaria o de manera tal que pueda retener calor.

INSTALACIÓN:

Junta

1. Instale el kit de la junta para la luminaria LD4IP66KIT para las molduras de las series 4LW, 4LM, 4LN, 6LM y 6LN. Instale el kit de la junta para la luminaria LD6IP66KIT para las molduras de la serie 6LW.

Note: El kit incluye dos juntas diferentes.

2. No quite todavía el reverso del papel de protección de las juntas.

3. Instalación de la junta de diámetro amplio: (Paso 3.).

a: La junta amplia va en la cara superior del reflector como se muestra en la imagen de abajo.

b: Comprima los muelles de torsión y, con el papel de protección hacia abajo, coloque la junta sobre la brida de la moldura.

c: Asegúrese de no rasgar la junta.

d: Extraiga el reverso del papel de protección. Con cuidado, coloque la junta con el reverso autoadhesivo sobre la brida de la moldura. Asegúrese de que se acomode por completo alrededor de la brida, con cuidado para que la junta quede a ras con la brida de la moldura.

4. Instalación de la junta de diámetro pequeño: (Paso 4.).


a: Quite de la junta el reverso del papel de protección.

b: Con cuidado, coloque la junta con el reverso autoadhesivo de frente al área de la visera del reflector.

c: Asegúrese de que se apoye por completo en la superficie superior de la visera.

5. Extraiga la lente de la bolsa de plástico y colóquela como se muestra en la imagen (Paso 5.).

6. Coloque la moldura de nuevo en el alojamiento.



Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/WarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/WarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/WarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Cooperlighting.com

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. ADP140588

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce
déposée. Toutes les autres marques
de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial
registrada. Todas las marcas
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.