




MOUNTING POINTS / POINTS DE MONTAGE**SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE**

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.



Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.



ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE..



2



Example of a power junction box in the ceiling.
Exemple d'une boîte de jonction alimentée dans le plafond.

POWER SIDE
CÔTÉ DE L'ALIMENTATION



3




Example of a power junction box in the ceiling.
Exemple d'une boîte de jonction alimentée dans le plafond.

NON POWER SIDE
CÔTÉ NON ALIMENTÉ

4




5 VIEW FROM BOTTOM/VUE À PARTIR DU DESSOUS




CONTINOUS ROW: REPEAT STEPS ① TO ③ FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW

ENFILADE CONTINUE: RÉPÉTER LES ÉTAPES ① À ③ SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE

6



7




8

JOINER SCREW
VIS DE RACCORD




9

PLACE LED BOARDS
POSITIONNER LES CARTES DEL



10

LEVEL BY ADJUSTING STEM
NIVELER EN AJUSTANT LA TIGE



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SCULPT.PENDANT STEM

REVISION 001 / RÉVISION 001

5 / 09 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AERTISSEMENT : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.