




# STENCIL




## PENDANT INDIRECT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION ÉCLAIRAGE INDIRECT

NOTE: Veuillez vous assurer que l'alimentation du luminaire est coupée au circuit. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.



THE JUNCTION BOX MUST BE SOLIDLY FIXED AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE TO THE CEILING CONNECT THE POWER CORD TO THE CEILING POWER FEED  
LA BOÎTE DE JONCTION DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACÉE ET RATTACHÉE À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND RACCORDER LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ALIMENTATION DANS LE PLAFOND

PLACE CANOPES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWINGS  
POSITIONNER LES PLAFFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES



CONTINUOUS ROW FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL NEXT FIXTURE IN CEILING, THEN:

INSERT AXIS TOOL AT 5/8" FROM COVER EXTREMITY  
PRY DOWN ON BOTH ENDS WHILE HOLDING COVER TO PREVENT IT FROM FALLING

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

# STENCIL

## PENDANT INDIRECT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION ÉCLAIRAGE INDIRECT

NOTE: Veuillez vous assurer que l'alimentation du luminaire est coupée au circuit. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

7



VIEW FROM BOTTOM  
VUE À PARTIR DU DESSOUS


8



1/4" HEXAGONAL  
SCREWDRIVER  
TOURNEVIS  
HEXAGONAL 1/4"

**DO NOT REMOVE  
SAFETY LABEL  
NE PAS RETIRER  
L'ÉTIQUETTE  
DE SÉCURITÉ**

9




NOTE: ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED  
NOTE: CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRE

10


PLASTIC TAB PROVIDED FOR  
WIRE MANAGEMENT  
LANGUETTE DE PLASTIQUE  
INCLUSE POUR  
LA GESTION DU FIL

ENSURE NO WIRES ARE IN THE WAY WHEN SNAPPING ON COVER

VOUS ASSUREZ QU'AUCUN FIL NE SERA COINCÉ LORSQUE VOUS ENCLENCHEZ LE COUVERT



### WARNING! / AVERTISSEMENT!



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.