


Installation Guide

Barrier-Free Cast Iron Sink

K-6536




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

1019951-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Tools and Materials



Safety Glasses



Tape Measure



Pencil



Blade Screwdriver



Keyhole/Compass Saw



Drill



Sealant

Plus:
1/2" or larger drill bit
Support frame members

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin




CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Cast iron sinks are very heavy. Get help lifting the sink into place.

- Read these instructions carefully before you begin this installation.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- This sink is not intended for undercounter installation.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- The cabinet and frame shown in these instructions are generic and may not represent the actual design or structure.
- Due to the special nature of this installation, Kohler Co. recommends that an experienced cabinet maker build the new cabinet or modify an existing cabinet for this sink.
- To ensure a safe and damage-free installation, **two people should install the sink.**

Before You Begin (cont.)

- Due to the variety of installations possible with this sink, you may need to use procedures other than those described.



1. Wheelchair Accessibility Requirements

- Provide clear floor space as shown per ANSI A117.1 (also complies with ADA requirements).

2. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

Tile-In Installations


- Tile backer board installed over plywood is the recommended underlayment for installing this sink. Tile should be bonded to the backer board with dry set or latex Portland mortar. Acceptable underlayments include:

- Tile backer board over 3/4" (1.9cm) exterior grade plywood
- 3/4" (1.9cm) exterior grade plywood

IMPORTANT! Do not use:

- Flakeboard
- Interior grade plywood
- Gypsum wallboard

- Consult with a tile contractor to determine the material to be used.




3. Cabinet/Support Frame Construction



CAUTION: Risk of personal injury or product damage. The wood support and frame for the sink must sufficiently support 300 lbs. (136 kg) (approximate weight of the cast iron sink when full and with a garbage disposal installed).

- Construct a wood support frame to fit inside a cabinet opening of 36" (91.4cm). Allow adequate clearance for the faucet assemblies and sink basin.
- For a barrier-free installation, the front frame member must be cut from 2x4 (rough stock) to the size shown.



4. Support Frame Installation

Tile-In Installations

- This sink is designed to be installed flush with or slightly lower than the surrounding tile. Measure and compare the thickness of the sink rim and tile. The rim thickness on this sink is plus or minus 1/32" (1mm). Take these measurements into consideration when determining the support frame placement. Because of the varying thickness of the tile and sink, or if adhesive or mortar bed installation is used, you may need to make allowances to shim the sink, or route the underlayment as required.


Undercounter and Solid Surface Installations

- Position the support frame in the cabinet opening so when installed, the top of the sink will be level and flush with the top of the cabinet.

All Installations


NOTE: Ensure that the securing hardware will not penetrate through the cabinet walls.

- Secure the support frame to the cabinet. Position the securing hardware to allow for easy removal should the sink need to be removed or replaced.



5. Install Mounting Bracket for Optional Shroud (K-6543)

- **Install Wall Bracket:** Install the wall bracket on the back wall with the bottom of the bracket 14-1/4" (36.2 cm) above the floor using four #8 x 1" wood screws and wall plugs (included) if needed.
- **Install Mounting Bracket:** Snap the clip-on receptacle over the large holes in the mounting bracket as shown. Install the mounting bracket onto the bottom of the front support frame member using two #8 x 1" wood screws (included). The edge of the mounting bracket should be aligned with the edge of the front support frame member.



6. Tile-In Installation

⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Cast iron sinks are very heavy. Get help lifting the sink into place.


- Verify that the sink will fit in the cabinet opening. If necessary, sand the opening or add wood filler strips.
- Install the strainer or garbage disposal to the sink according to the manufacturer's instruction.
- Install the faucet to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Apply a 1" (2.5cm) spot of sealant at each corner of the frame where it will contact the sink.

NOTE: If using shims, additional sealant will be needed.

- Carefully position the sink within the frame, making sure to center the sink in the cabinet.
- Verify that the sink is level. Adjust or shim between the sink and support if needed.
- Apply sealant in the spaces between the sink and the cabinet and along the sides and back of the sink.
- Install the tile. To absorb vibration from a garbage disposal, apply sealant between the sink and tile directly next to the sink rim. This will prevent the grout around the sink from cracking.

Tile-In Installation (cont.)

- Connect and tighten the trap to the strainer, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.



7. Undercounter Installation

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Cast iron sinks are very heavy. Get help lifting the sink into place.

- Verify that the sink will fit in the cabinet opening. If necessary, sand the opening or add wood filler strips.
- Install the faucet to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Install the strainer or garbage disposal to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Apply a 1" (2.5cm) spot of sealant at each corner of the frame where it will contact the sink.

NOTE: If using shims, additional sealant will be needed.

- Carefully position the sink within the frame, making sure to center the sink in the cabinet.
- Verify that the sink is level. The top of the sink should be flush with the top of the cabinet to allow proper countertop installation. Adjust or shim between the sink and support if needed.
- Apply sealant in the spaces between the sink and the cabinet and along the sides and back of the sink.
- Determine the countertop cut-out shape and size.


Undercounter Installation (cont.)

- The countertop should overhang the sink backsplash by 1/8" (3mm) to cover any misalignment between the sink and the cabinet. The countertop should not overlap the front of the sink.
- Due to the various cut-out sizes possible, a template is **not** supplied.
- Carefully measure the countertop to determine the exact location of the cut-out.
- Trace the cut-out opening onto the countertop using a soft lead pencil.



CAUTION: Risk of product damage. Do not cut, drill, or sand the countertop while positioned over the fixture.

- Cut out the opening by carefully following the pencil line.
- Sand the edge of the cut-out to smooth the surface and remove all saw marks. For laminate-type countertops, waterproof all the unprotected areas of wood.
- Clean the top of the sink rim, making sure the surface is free from debris. Clean the bottom of the countertop around the cut-out area, making sure the surface is smooth and free of defects.
- Apply a generous bead of sealant around the sink rim where the sink rim will contact the countertop.
- Position the countertop over the sink, making sure the sealant provides a complete seal between sink rim and bottom of the countertop.
- Immediately wipe away any excess sealant with a damp cloth. Fill any voids between the rim and countertop if needed.
- Allow the sealant to cure for 30 minutes before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the strainer, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.



A	14-5/8" (37.1cm)	14-7/16" (36.7cm)	14-3/16" (36cm)	14" (35.6cm)	13-3/4" (34.9cm)
B	6" (15.2cm)	6-1/4" (15.9cm)	6-1/2" (16.5cm)	6-3/4" (17.1cm)	7" (17.8cm)


A	13-1/2" (34.3cm)	13-5/16" (33.8cm)	13-1/16" (33.2cm)	12-7/8" (32.7cm)	12-5/8" (32.1cm)	12-3/8" (31.4cm)	12-3/16" (31cm)
B	7-1/4" (18.4cm)	7-1/2" (19.1cm)	7-3/4" (19.7cm)	8" (20.3cm)	8-1/4" (21cm)	8-1/2" (21.6cm)	8-3/4" (22.2cm)

8. Garbage Disposal Sizes

- Install the strainer and/or garbage disposal according to the manufacturer's instructions.
- The disposal can only be installed in the left hand basin.

NOTE: Only disposals within the range of sizes listed above should be installed in order to comply with the clear floor space requirements of ADA specifications.

- Example: If dimension "A" of the disposal is 13-1/2" (34.3cm), then dimension "B" **must** be 7-1/4" (18.4cm) or **smaller**.



9. K-6543 Shroud Installation

- Place the shroud into the wall bracket.
- Position the pre-installed fasteners over the clip-on receptacles (assembled to the mounting bracket).
- Use a flat blade screwdriver to push and rotate the fasteners until they pop through the clip-on receptacles.
- Rotate the fasteners 1/4 turn clockwise.

Guide d'Installation

Cuisine et Évier de Récréations

Outils et Matériaux



Lunettes de protection



Ruban à Mesurer



Crayon




Tournevis



Égoïne



Perceuse



Produit d'Étanchéité

Plus:

- 1/2" ou une mèche plus grosse
- Support Pour Cadre

Merci d'avoir choisi la Société KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plait, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

Avant De Commencer




ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les éviers en fonte sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place cet évier.

- Veuillez lire cette notice posément avant l'installation.
- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et examinez le soigneusement pour en déceler tout dommage. Remettre l'évier dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Cet évier n'est pas fait pour une installation sous comptoir.
- Vérifiez l'état des tubes des évacuations et des alimentations. Remplacez les si besoin.

Avant De Commencer (cont.)

- Le meuble et le cadre illustrés dans cette notice sont génériques, il se peut qu'ils ne représentent pas le modèle ou la structure actuelle.
- Suite aux particularités de ce type d'installation, KOHLER recommande qu'un Entrepreneur Spécialisé en Cabineterie construise ou modifie un meuble pour cet évier.
- Pour assurer une installation sécurisée et sans dommage, **deux personnes doivent effectuer les étapes d'installation suivantes.**
- Étant donné le nombre d'installations possibles pour ce type d'évier, des procédures autres que celles décrites peuvent être nécessaires.



1. Normes d'Accessibilité aux Fauteuils Roulants

- Prévoyez un espace dégagé tel qu'illustré, selon la norme ANSI A117.1 (aussi conformément aux exigences de l'ADA).

2. Préparation

- Installez les tuyaux des arrivées d'eau et de l'évacuation, selon l'information du plan de raccordement.

Installation Des Carreaux


- Pour l'installation de cet évier, nous conseillons que les carreaux soient collés sur du contreplaqué. Les carreaux doivent être collés avec un ciment sec ou du mortier de Portland en latex. Les sous-couches acceptables incluent :

- Plaque d'appui de 3/4" (1,9 cm) en contreplaqué extérieur
- Bois contreplaqué de 3/4" (1,9 cm) pour l'extérieur.

IMPORTANT ! Ne pas utiliser :

- Aggloméré
- Bois contreplaqué d'intérieur
- Panneau de revêtement de plâtre

- Consultez le Fabricant des carreaux afin de déterminer les matériaux à utiliser.




3. Construction du Meuble / Support



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Le support en bois et le cadre de l'évier doivent pouvoir supporter 300 lbs (136 Kg) (136 kg.) (Poids approximatif de l'évier en fonte plein d'eau avec son broyeur de déchets installé).

- Construire une cadre d'appui qui s'ajuste dans l'évidement de 36" (91,4 cm) du meuble-support. Laissez un espace nécessaire pour le robinet et l'évier.
- Pour une installation sans problème, le bandeau frontale doit être découpé d'un 2 x 4 aux dimensions illustrés.



4. Installation finale d'ossature

Installation Des Carreaux

- Cet évier est conçu pour être installé de niveau avec les carreaux ou plus bas. Mesurez et comparez l'épaisseur du rebord de l'évier et des carreaux. L'épaisseur du rebord de l'évier est de plus ou moins 1/32" (1 mm). Prenez ces mesures en considération quand vous déterminerez l'emplacement des supports. A cause de la différence d'épaisseur entre les carreaux et le lavabo, ou si vous utilisez du mortier, prévoyez les dégagements nécessaires, afin d'utiliser des cales ou faire d'autres réglages.


Installation Sous Comptoir et sur Surface Solide

- Positionnez le cadre de support dans la découpe du meuble pour que quand installé, le dessus de l'évier soit de niveau avec le dessus du meuble.

Pour toutes les Installations


REMARQUE : Assurez-vous que les dispositifs d'ancrage ne dépassent pas à travers le meuble.

- Fixez le cadre d'appui au meuble. Installez les dispositifs d'ancrage de façon à permettre un enlèvement facile de l'évier.



5. Installez les Montures de Support pour un Carénage

- **Installez le Support :** Installez le support sur la paroi arrière, avec la base à 14-1/4" (36,2 cm) au-dessus du plancher, à l'aide de quatre vis à bois No.8 x 1" et de bouchons (fournis).
- **Installez la patte de fixation :** Pressez les attaches dans les larges trous de la patte de fixation, tel que illustré. Installez la patte de fixation à la base du composant avant du cadre à l'aide de deux vis à bois No.8 x 1" (fournies). Le bord du support de fixation doit être aligné avec le bord du support frontal.



6. Installation Des Carreaux



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les éviers en fonte sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place cet évier.


- Vérifiez que l'évier contienne dans la découpe du meuble. Poncez l'ouverture ou ajoutez des cales au besoin.
- Assemblez le receveur de la crépine ou le broyeur de déchets à l'évier conformément à la notice du fabricant.
- Installez le robinet à l'évier selon la notice du fabricant qui accompagne le produit.
- Appliquez un boudin de mastic de 1" (2,5 cm) à chaque coin du cadre qui touche l'évier.

REMARQUE : Si vous utilisez des cales, des joints seront nécessaires.

- Placer l'évier avec soin sur le cadre, de manière à aligner le centre de l'évier sur le meuble.
- Vérifiez que le lavabo soit de niveau. Ajustez ou placez des cales entre l'évier et le support.
- Appliquez du mastic entre l'évier et le meuble, le long des côtés et à l'arrière de l'évier.

Installation Des Carreaux (cont.)

- Posez les Carreaux. Pour absorber la vibration du broyeur, appliquez du mastic entre l'évier et les carreaux contre le rebord de l'évier. Ceci évitera que le coulis s'effrite autour de l'évier.
- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis complétez les raccords des arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne le robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.
- Nettoyez avec des nettoyeurs non abrasifs.



7. Installation Sous le Comptoir



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les éviers en fonte sont très lourds. Demandez de l'aide pour soulever et mettre en place cet évier.

- Vérifiez que l'évier contienne dans la découpe du meuble. Poncez l'ouverture ou ajoutez des cales au besoin.
- Installez le robinet à l'évier selon la notice du fabricant qui accompagne le produit.
- Assemblez le robinet et le tuyau d'évacuation à l'évier conformément à la notice du fabricant.
- Appliquez un boudin de mastic de 1" (2,5 cm) à chaque coin du cadre qui touche l'évier.

REMARQUE : Si vous utilisez des cales, des joints seront nécessaires.

- Placer l'évier avec soin sur le cadre, de manière à aligner le centre de l'évier sur le meuble.
- Vérifiez que le lavabo soit de niveau. Le dessus de l'évier doit être de niveau avec le dessus du meuble. Ajustez ou placez des cales entre l'évier et le support.
- Appliquez du mastic entre l'évier et le meuble, le long des côtés et à l'arrière de l'évier.
- Déterminez la taille et forme de la découpe du comptoir.


Installation Sous le Comptoir (cont.)

- Le comptoir devrait surplomber le dossier de l'évier de 1/8 (3 mm) pour couvrir tout désalignement entre l'évier et le meuble. Le comptoir ne devrait pas chevaucher la partie avant de l'évier.
- Étant donné le nombre de dimensions d'ouvertures possibles, aucun plan **n'est** fournis.
- Mesurez soigneusement le comptoir pour déterminer l'emplacement exacte de l'ouverture.
- Tracez la découpe, à l'aide d'un crayon à papier.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas couper, percer ou poncer le plan de travail s'il est sur l'évier.

- Découpez l'ouverture, en suivant soigneusement la ligne du tracé au crayon à papier.
- Poncez les traces de scies des bords de la découpe. Pour les revêtements de comptoir en bois, imperméabilisez les surfaces de bois non protégées.
- Nettoyez le dessus du rebord de l'évier et éliminez tout débris de la surface. Nettoyez autour de l'ouverture de la partie inférieure du comptoir et vérifiez que la surface soit lisse et sans défaut .
- Appliquez du mastic autour du rebord de l'évier (à l'endroit où le rebord contact le comptoir).
- Placez le comptoir sur l'évier, en s'assurant de la bonne adhésion entre le rebord de l'évier et la base du comptoir.
- Essuyez tout excédent de mastic à l'aide d'un linge sec. Remplissez tous espaces entre les rebords et le comptoir.
- Laissez prendre le mastic pendant au moins 30 minutes avant de continuer.
- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis complétez les raccords des arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne ce robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.
- Nettoyez avec des nettoyants non abrasifs.



A	14-5/8" (37,1 cm)	14-7/16" (36,7 cm)	14-3/16" (36 cm)	14" (35,6 cm)	13-3/4" (34,9 cm)
B	6" (15,2 cm)	6-1/4" (15,9 cm)	6-1/2" (16,5 cm)	6-3/4" (17,1 cm)	7" (17,8 cm)


A	13-1/2" (34,3 cm)	13-5/16" (33,8 cm)	13-1/16" (33,2 cm)	12-7/8" (32,7 cm)	12-5/8" (32,1 cm)	12-3/8" (31,4 cm)	12-3/16" (31 cm)
B	7-1/4" (18,4 cm)	7-1/2" (19,1 cm)	7-3/4" (19,7 cm)	8" (20,3 cm)	8-1/4" (21 cm)	8-1/2" (21,6 cm)	8-3/4" (22,2 cm)

8. Taille du Broyeur de Déchets

- Installez le tamis ou le broyeur selon la notice du fabricant.
- Le broyeur ne peut être qu'installer dans le bac de gauche.

REMARQUE : Afin de satisfaire aux exigences ADA des espaces de dégagement du sol, veuillez installer uniquement les broyeurs ayant les mesures spécifiées comme indiqué au dessus.

- Exemple : Si la dimension "A" du broyeur est de 13-1/2" (34,3 cm), la dimension "B" **doit** donc être de 7-1/4" (18,4 cm) ou **plus petite**.



9. K-6543 Installation du Manchon

- Placez le manchon sur la patte de fixation.
- Positionnez les dispositifs d'ancrage prépercés sur les supports cliquables (fixés sur la patte de fixation).
- Utilisez un tournevis à tête plate et tournez les rondelles jusqu'à ce qu'elles sortent du clip.
- Tournez les rondelles de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Guía de Instalación

Fregadero de hierro fundido sin barreras

Herramientas y materiales



Gafas de protección



Cinta métrica



Lápiz




Destornillador plano



Serrucho de calar/serrucho de punta



Taladro



Sellador

Más:

- Taladro con broca de 1/2" o mayor
- Componentes para la estructura de soporte

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los fregaderos de hierro fundido son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el fregadero en su lugar.

- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, verifique que las piezas no estén dañadas. Coloque el fregadero en la caja como protección hasta el momento de la instalación.
- Este fregadero no está diseñado para las instalaciones bajo el mostrador.

Antes de comenzar (cont.)

- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.
- El gabinete y la estructura ilustrados en estas instrucciones son genéricos y quizá no representen el diseño o la estructura real.
- Debido al carácter especial de esta instalación, Kohler Co. recomienda que un ebanista con experiencia construya el gabinete nuevo o modifique el gabinete existente para este fregadero.
- Para asegurarse de que la instalación sea segura y no cause daños, **se recomienda que dos personas instalen el fregadero.**
- Debido a la variedad de instalaciones posibles con este fregadero, puede que necesite utilizar otros procedimientos de instalación no descritos en estas instrucciones.



1. Requisitos para el acceso de sillas de ruedas

- Proporcione suficiente espacio libre en el piso, tal como lo establece la norma ANSI A117.1 (conforme a lo requerido por ADA).

2. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y desagüe conforme al diagrama de instalación.

Instalaciones empotradas



- El contrapiso recomendado para instalar este fregadero es la placa de soporte de azulejos sobre la madera contrachapada. El azulejo debe fijarse a la placa de soporte con un mortero de fijar en seco o un mortero Portland de látex. Los contrapisos aceptables incluyen:
 - La placa de soporte de azulejos sobre madera contrachapada de grado exterior de 3/4" (1,9 cm)
 - La madera contrachapada de grado exterior de 3/4" (1,9 cm)

¡IMPORTANTE! No utilice:

- Tableros de aglomerado
- La madera contrachapada de grado interior
- Paneles murales de yeso

Preparación (cont.)

- Consulte con el contratista de azulejos para determinar los materiales que se deben utilizar con el azulejo.




3. Construcción del gabinete y la estructura de soporte



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. La estructura de soporte de madera para el fregadero debe soportar 300 libras. (136 kg) (peso aproximado del fregadero de hierro fundido lleno con un triturador de basura instalado).

- Construya una estructura de soporte de madera que encaje en una abertura de gabinete de 36" (91,4 cm). Proporcione suficiente espacio para el montaje de la grifería y la pileta del fregadero.
- Para instalar un fregadero de fácil acceso, debe cortar la parte frontal de la estructura de 2x4 (de grado inferior) hasta obtener el tamaño ilustrado.



4. Instale la estructura de soporte

Instalaciones empotradas

- El fregadero está diseñado para que, una vez instalado, esté al ras de o un poco más bajo que los azulejos que la rodean. Mida y compare el grosor del borde del fregadero y los azulejos. El grosor del borde de este fregadero es más o menos 1/32" (1 mm). Considere estas medidas cuando determine el emplazamiento de la estructura de soporte. Debido al espesor variable del azulejo y fregadero, o en caso de que utilice adhesivo en la instalación, es posible que necesite dejar espacio suficiente para poder utilizar cuñas o rebajar el contrapiso según sea necesario.

Instalaciones bajo el mostrador y sobre superficies sólidas


- Coloque la estructura de soporte en la abertura del gabinete de manera que cuando esté instalado, la parte superior del fregadero esté nivelado y a ras con la parte superior del gabinete.

Para todas las instalaciones

NOTA: Asegúrese de que el material de fijación no penetre en las paredes del gabinete.



Instale la estructura de soporte (cont.)

- Fije la estructura de soporte en el gabinete. Coloque el material de fijación de manera que facilite el desmontaje del fregadero en caso de que se deba desmontar o reemplazar.



5. Instale el soporte de montaje para el cubresifón

- **Instale el soporte mural:** Instale el soporte mural en la pared posterior con la parte inferior del mismo a 14-1/4" (36,2 cm) por encima del piso, utilizando cuatro tornillos para madera N° 8 de 1" (2,5 cm) y pernos de pared (incluidos) de ser necesario.
- **Instale el soporte de montaje:** Encaje el receptáculo de sujeción sobre los orificios grandes en el soporte de montaje, tal como se ilustra. Instale el soporte de montaje en la base de la parte delantera de la estructura de soporte, con dos tornillos para madera N° 8 de 1" (incluidos). El borde del soporte de montaje debe quedar alineado con el borde de la parte delantera de la estructura de soporte.



6. Instalación empotrada



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los fregaderos de hierro fundido son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el fregadero en su lugar.


- Compruebe que el fregadero encaje en la abertura del gabinete. De ser necesario, lije la abertura o añada tiras de relleno de madera.
- Instale el colador o triturador de basura en el fregadero conforme a las instrucciones del fabricante.
- Instale la grifería en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Coloque 1" (2,5 cm) de sellador en cada esquina de la estructura de soporte en contacto con el fregadero.

NOTA: Si utiliza cuñas, necesitará aplicar más sellador.

- Coloque el fregadero con cuidado en la estructura, y asegúrese de centrar el fregadero en el gabinete.
- Verifique que el fregadero esté nivelado. Ajuste o utilice cuñas entre el fregadero y el soporte según sea necesario.
- Aplique sellador en los espacios entre el fregadero y el gabinete y por los lados y parte posterior del fregadero.

Instalación empotrada (cont.)

- Instale los azulejos. Para absorber la vibración del triturador de basura, aplique sellador entre el fregadero y los azulejos junto al borde del fregadero. Esto impedirá que el cemento alrededor del fregadero se agriete.
- Conecte y fije el sifón en el colador y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.



7. Instalación bajo el mostrador



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Los fregaderos de hierro fundido son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el fregadero en su lugar.

- Compruebe que el fregadero encaje en la abertura del gabinete. De ser necesario, lije la abertura o añada tiras de relleno de madera.
- Instale la grifería en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Instale el colador o triturador de basura en el fregadero conforme a las instrucciones del fabricante.
- Coloque 1" (2,5 cm) de sellador en cada esquina de la estructura de soporte en contacto con el fregadero.

NOTA: Si utiliza cuñas, necesitará aplicar más sellador.

- Coloque el fregadero con cuidado en la estructura, y asegúrese de centrar el fregadero en el gabinete.
- Verifique que el fregadero esté nivelado. La parte superior del fregadero debe quedar al mismo nivel que la parte superior del gabinete de manera que permita la correcta instalación del mostrador. Ajuste o utilice cuñas entre el fregadero y el soporte según sea necesario.

Instalación bajo el mostrador (cont.)

- Aplique sellador en los espacios entre el fregadero y el gabinete y por los lados y parte posterior del fregadero.
- Determine la forma y el tamaño de la abertura del mostrador.
- El mostrador debe sobresalir unos 1/8" (3 mm) de las paredes del fregadero, a fin de esconder cualquier problema de alineación entre el fregadero y el gabinete. El mostrador no debe solapar la parte delantera del fregadero.
- Debido a los distintos tamaños de abertura posibles, la plantilla **no** se ha incluido.
- Mida el mostrador con detenimiento para determinar la ubicación exacta de la abertura.
- Trace la plantilla sobre el mostrador con un lápiz de mina blanda.




PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No corte, taladre o lije el mostrador mientras esté sobre el aparato sanitario.

- Corte la abertura siguiendo con cuidado la línea trazada en lápiz.
- Lije los bordes de la abertura para alisar la superficie y eliminar todas las marcas de la segueta. Impermeabilice todas las áreas desprotegidas de la madera en los mostradores laminados.
- Limpie la parte superior del borde del fregadero, y asegúrese de que la superficie no tenga residuos. Limpie la parte inferior del mostrador, a lo largo del área de la abertura, para asegurarse de que la superficie esté lisa, limpia y sin irregularidades.
- Aplique una cantidad abundante de sellador alrededor del borde del fregadero en el área en el que el borde esté en contacto con el mostrador.
- Coloque el mostrador sobre el fregadero, asegurándose de que el sellador se adhiera bien entre el borde del fregadero y la parte inferior del mostrador.
- Elimine el exceso de sellador de inmediato con un paño húmedo. Rellene los huecos vacíos entre el borde y el mostrador de ser necesario.
- Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos.
- Conecte y fije el sifón en el colador y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.

Instalación bajo el mostrador (cont.)

- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.



A	14-5/8" (37.1 cm)	14-7/16" (36.7 cm)	14-3/16" (36 cm)	14" (35.6 cm)	13-3/4" (34.9 cm)
B	6" (15.2 cm)	6-1/4" (15.9 cm)	6-1/2" (16.5 cm)	6-3/4" (17.1 cm)	7" (17.8 cm)


A	13-1/2" (34.3 cm)	13-5/16" (33.8 cm)	13-1/16" (33.2 cm)	12-7/8" (32.7 cm)	12-5/8" (32.1 cm)	12-3/8" (31.4 cm)	12-3/16" (31 cm)
B	7-1/4" (18.4 cm)	7-1/2" (19.1 cm)	7-3/4" (19.7 cm)	8" (20.3 cm)	8-1/4" (21 cm)	8-1/2" (21.6 cm)	8-3/4" (22.2 cm)

8. Tamaño de los trituradores de basura

- Instale el colador y/o el triturador de basura, conforme a las instrucciones del fabricante.
- El triturador de basura sólo se puede instalar en la piletta izquierda.

NOTA: Instale únicamente los trituradores que tengan el tamaño incluido en la lista de arriba para cumplir con los requisitos de acceso establecidos por la ADA.

- Por ejemplo: Si la medida "A" del triturador de basura es de 13-1/2" (34,3 cm), la de "B" **debe ser 7-1/4" (18,4 cm) o más pequeña.**



9. K-6543 Instalación del cubresifón

- Coloque el cubresifón en el soporte mural.
- Coloque los sujetadores preinstalados sobre los receptáculos (montados en el soporte de montaje).
- Utilice un destornillador plano para empujar y hacer girar los sujetadores hasta que sobresalgan de los receptáculos.
- Gire los sujetadores un cuarto de vuelta a la derecha.

1019951-2-A

1019951-2-A

1019951-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2003 Kohler Co.

1019951-2-A